



ENGAGE[™] Gateway



For the latest Installation lu other ENGAGE enabled d

For the latest Installation Instructions and User Guide for the ENGAGE[™] Gateway and all other ENGAGE enabled devices, visit:

Para obtener las últimas Instrucciones de Instalación y la Guía del Usuario para la Gateway ENGAGE y otros dispositivos provistos por ENGAGE, visite el sitio:

Pour les instructions d'installation et le manuel de l'utilisateur les plus récents pour la Gateway d'ENGAGE et tous les autres dispositifs actionnés par ENGAGE, rendez-vous à l'adresse :

Port Guide



Installation Instructions

Overview

- 1. Create an ENGAGE account and site within that account. Identify access control software you will be using at that site (see below).
- 2. Install and commission locks/devices with the ENGAGE mobile application. Make sure the locks/devices are commissioned into the appropriate site.
- 3. Commission the Gateway and link devices to begin the Gateway install setup.
- ① Note, the Gateway should not be mounted yet. This step is to determine if the Gateway location will give a reliable connection to linked devices before mounting (see Determine the Gateway location on page 4).
- After determining the proper gateway location, mount and select a Gateway power option (pg. 7) and wire the Gateway to the host or ACP. See Mounting Options on page 7 and Typical Gateway to ACP wiring diagrams on page 11.
- Confirm that the Gateway is communicating with the access control host or access control panel. See Host/Panel Communication with Gateway on page 5.

Create a new ENGAGE account

An account is required to use the ENGAGE cloud based web and mobile tools. If you do not have an account, create an ENGAGE account with the ENGAGE mobile or web application. The web app can be accessed at

http://portal.allegionengage.com.

The mobile application is available on the App Store (iOS) or on Google Play (Android). Search for "Allegion ENGAGE." Email access will be needed to validate account.

Create a site within that account and choose the software provider you will be using from the list. (ENGAGE should only be selected if you are using the ENGAGE manged standalone solution without a Gateway.)

NOTE

Before creating the site, be sure to align with your access control software provider on their preference to manage the site. The software provider may want to create the site and invite you

to manage.

If you have access to multiple sites, you will be prompted to select the site you want to work with when you log into your ENGAGE account.

Install and commission locks

Refer to the installation instructions and user guide that came with the devices/locks. Documentation for all ENGAGE enabled devices can be found at www.allegionengage.com.

Determine the Gateway location

Perform a site survey to ensure reliable wireless communications between the Gateway and the edge device.

① Note: You will need power to the Gateway to conduct a site survey. See us.allegion.com/ gateway for details on how to conduct a site survey.

The Gateway communicates wirelessly using Bluetooth to ENGAGE enabled devices/locks. Wireless signals are diminished by walls, distance, metal objects, or barriers. Consider the following when placing the Gateway:

- The performance of wireless connectivity is highly dependent on the physical (geometry, construction materials, and furnishings) and RF environments of the install. In typical building environments, up to 30' line of sight to the door can be achieved with the 2.4GHz Bluetooth low energy.
- Do not mount the locks/devices and the Gateway on different floors. The signal will be degraded and functionality can be severely limited.
- Do not mount the Gateway on a metal surface. A separation of at least one inch must be maintained in all directions from any metal.
- Signal will not pass through metal walls or metal mesh in the walls (stucco).
- The Gateway antenna should be vertically oriented.

When planning, keep in mind that items can create interference that may reduce range. Items such as: Wi-Fi access points, metal furniture (shelving and cabinets), HVAC equipment, elevators, cellular repeaters, and microwave ovens all can cause interference.

Do not install the gateway in a metal box or on a

metal surface. Do not install the Gateway outdoors.

2.4 GHz Wi-Fi access points

To minimize RF interference from Wi-Fi access points, maximize the distance between the Gateway and the Wi-Fi access point (at least 10').

Locations and wiring methods shall be in accordance with the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70 for U.S. and Canadian Electrical Code for Canada.

For more details on Gateway placement see **us.allegion.com/gateway.**

2.4 GHz Wi-Fi environments

The 2.4GHz frequency band is utilized by a growing number of products. The Gateway-todevice BLE communications require an open channel in the 2.4GHz band to transmit. If the local 2.4 GHz Wi-Fi router is not properly configured the Gateway/device's BLE communications can be hindered, preventing the system from working properly.

To properly configure a 2.4 GHz Wi-Fi router to work with the Gateway and ENGAGE device, set the router to operate on channels 1, 6, or 11. Multiple routers within the same local area should each be set to Wi-Fi channels 1, 6, or 11. Wi-Fi routers that are configured to operate on other channels (or set to "Auto Configuration") can interfere with Gateway operation. Consult the product documentation for the Wi-Fi router to set up the correct channel, or consult with a wireless expert to aid on-site planning and setup.

For more details on managing frequency bands see **us.allegion.com/gateway**.

Commissioning and Linking

Commission the Gateway

- Power the Gateway. The Gateway will go through a power on selftest. When the light on the Gateway turns solid red, it is ready to be commissioned.
- 2. Make sure you are working in the correct site in the mobile app.
- 3. Select the ENGAGE Gateway.
- 4. Follow the commissioning wizard. You will need

to define how the Gateway will be used: IP or RSI. Consult your access control software provider for details.

Host/Panel communication with Gateway

The Gateway supports RSI and IP data connections.

IP Mode

To use the Gateway with an IP connection, use an ethernet connection for data. Consult the software alliance partner to configure the Gateway. IP communication will depend on installation site and network topology.

RSI Mode

Connect ACP to the Gateway using either 2- or 4-wire RS-485 connections. Consult the software alliance provider on Gateway configurations.

The Gateway has RS-485 communication status: two LED indicators located near the RS-485 port. The green LED will flash when the Gateway detects RS-485 traffic. The red LED will flash when the Gateway is transmitting data back to the ACP.

See your access control software documentation for more information.

Linking locks/devices to Gateway

The linking process for an ENGAGE Gateway and ENGAGE enabled devices may require remote linking. Align with the software partner for the preferred method. The steps to link will depend on the host configuration of the Gateway. See below for either IP mode or RSI mode link instructions:

- 1. Confirm that both the Gateway and locks/ devices are commissioned into the same site.
- 2. Using the mobile app in the appropriate site, click on the specific Gateway you want to link to.
- 3. Select "Linked Devices."
- 4. Click the "+."

RSI only:

- 5. Assign the door number.
- 6. Put lock/device into linking mode (see "Device linking mode" on page 6).

IP Only:

7. Select the lock/device to be linked.

① Note: If the locks/devices are being used in construction mode, they will need a factory default reset and then be commissioned into a site before they can be linked to a Gateway.

Device linking mode (RSI Only)

NDE and LE

- 1. Rotate and hold the interior lever.
- 2. While holding the interior lever, present a credential.
- Wait until the lock begins to flash alternating red and green, then release the interior lever. It should take approximately 8 seconds to start flashing after the credential presentation.

Device linking responses

Model	Link Mode	Lights/Beeps
NDE and LE	Success	Green flashes 4 beeps
	Fail	4 red flashes 4 beeps

Schlage Control locks

- 1. Present a credential.
- 2. Toggle the deadbolt 5 times within 10 seconds of card presentation.

RU/RM

At the RU/RM you want to link:

- 1. Push in and hold the latch for 2 seconds.
- ① Note: For concealed latching mechanisms, the center case cover will need to be removed to activate the switching mechanism.
- 2. While holding the latch in, push in and hold the push pad for 2 seconds.
- 3. Release both the latch and push pad. Wait for 2 seconds.
- 4. Push in and hold the latch.
- 5. After 3 seconds, the RU/RM device LED will alternate red and green, indicating an active link mode.
- 6. Release the latch.
- 7. A successful link is indicated with fast LED blinks and 4 beeps.

If linking is unsuccessful:

- 1. Confirm that both devices are commissioned on the same ENGAGE site.
- 2. Utilize the site survey process to ensure there is a reliable signal between the device and the Gateway. Check us.allegion.com/gateway for more details on a site survey.

De-linking from Gateway to connect to ENGAGE mobile app

If a direct mobile app connection to a device is required, it is necessary to de-link the device from the Gateway before a mobile app connection to the device can be established. You will have 30 seconds after de-linking to connect to the device with the mobile app. When the ENGAGE mobile app disconnects, the device will automatically establish a link with the original Gateway.

NDE/LE

- 1. Hold the interior lever.
- 2. While holding interior lever, present a credential.
- 3. Release the interior lever.
- Confirm the amber LED, indicating success. You now have 30 seconds to connect to the NDE/LE lock with the mobile app.

Refreshing the "Connect" screen in the app allows the user to connect to the lock. The lock will remain available to connect for 30 seconds and then will resume attempts to reconnect with the Gateway.

RU/RM

- 1. Push and hold in the latch. Wait for 2 seconds.
- 2. While holding in the latch, push and hold in the push pad. Wait for 2 seconds.
- 3. Release both the latch and push pad. Wait for 2 seconds.
- 4. Push in and release the latch. The LED will blink amber 4 times. You now have 30 seconds to connect to the RU/RM lock with the mobile app.

СТЕ

Refer to the label on the inside cover of the CTE. Press and hold the Schlage button for 5 seconds to temporarily de-link from a Gateway.

Schlage Control

1. Present a credential.

- 2. Toggle the inside thumbturn 5 times
- 3. Confirm amber LED, indicating success.

The lock will remain available to connect for 30 seconds and then will resume attempts to reconnect with the Gateway.

Mounting Options

1 Remove mounting plate from Gateway.

Slide the mounting plate down to remove.



2

Choose mounting option.

There are four different mounting options.



Desk mounting: Does not require screws. Replace mounting plate, and place on flat surface, mounting plate down.

Wall mounting: Place the mounting plate against the wall in the desired location and mark the indicated holes with a pencil.



Single plastic gangbox mounting: Place the mounting plate with the holes aligned with the screw holes in the plastic gangbox.



Double plastic gangbox mounting: Place the mounting plate with the holes aligned with the screw holes in the plastic gangbox.

3 Route wires.

Route wires through top hole in mounting plate.



IMPORTANT

Leave some slack when routing wires through mounting plate to avoid damaging wires.

4 Secure mounting plate.

Use #6 screws to secure mounting plate to wall or gangbox. Use the holes indicated on step 2.

5 Install wire cover.

Align the notches on the wire cover to the Gateway, then slide straight in. **Do not pinch wires!**



6 Slide Gateway onto mounting plate.

Taking care not to pinch wires, slide Gateway straight down until it is firmly seated on the mounting plate.



Install optional security screw for added security.

Power Options

The Gateway can be powered in three ways. Use only 1 power option at a time!

Power over Ethernet (PoE)

Power is supplied through Ethernet port. Category 5e cabling required. Facility must have compatible powered Ethernet connection.

1a Plug powered Ethernet cable into Ethernet port.



① Note: For the PoE switch planning purposes, the Gateway is a Class 0 powered device (PD) that requires 15.4 watts maximum power at the power sourcing equipment (PSE).

- 1b Check Gateway for LED indicator.
- 2 Supplied 24V power adapter
- 2a Plug power adapter into wall socket.



CAUTION

Use only Schlage supplied power supply.

2b Plug power cord into socket.



2c Check Gateway for LED indicator.

3 Using ACP 2-wire DC power input

Line power is supplied by an access control panel or access control power supply. See next section for detailed instructions.

CAUTION

Disconnect the Access Control Panel power and batteries before wiring the Gateway to the panel.

WARNING

Because every Access Control Panel is different, always check the panel's instruction manual for appropriate interface wiring. The EIA RS485 specification labels the data wires as "A" and "B", however, many RS485 products label their wires "+" and "-". Some products associate the "+" signal with "A", some with "B". Reversing polarity will not damage either RS485 device, it will just not communicate; if it does not work, switch the connections.

- The wires from the Access Control Panel must be a shielded twisted pair with the shield grounded on the ACP end.
- For compliance with UL 294, product must be used with a UL 294 Listed Access Control Panel or unit, respectively.
- Use power supply supplied with device or a UL294 listed supply with minimum 12VDC 330mA/24VDC 100mA.

Access Control Panel Connections

Gateway Connector	Gateway	Access control panel signal	Description
Power	+	12 or 24 VDC	 Gateway power inputs for 12 or 24 VDC. Maximum current draws 12VDC 330mA/ 24VDC 100mA Use the ACP main regulated 12 VDC power supply or a separate UL294 Listed 12 or 24
– DC Grou	DC Ground	VDC power-limited power supply.Power input is non polarized.	
	Rx –	- Receive Data	4-Wire or 2-Wire bi-directional RS485 communication port for interface to Access
RS485	Tx –	– Transmit Data	Control Panels. • 2-Wire installation: Both 2 4 wire jumpers
	Rx +	+ Receive Data	should be added.4 -Wire installation: Both 2 4 wire jumpers
	Tx +	+ Transmit Data	 should be removed. Refer to following pages for typical wiring diagrams
	GND	Signal Ground	ulayi anto.

The Gateway is a Class 0 Powered Device (PD), and needs to be connected to a switch that provides a maximum of 15.4 watts for each Gateway connected.

Typical Gateway to ACP wiring diagrams

WARNING

The diagrams included show typical ACP to Gateway wiring. Refer to your ACP documentation for specific wiring information.



2 Wire Diagram



4 Wire Diagram

Cable/Wire Specifications

Application	Part number	AWG	Description	Max distance
DC Power Input	Belden 8760 or equivalent	18	2 Conductor	1000 feet (305 meters)
RS485	Belden 9841 or 9842 or equivalent, or as specified by local electrical codes or the ACP provider	24	2 or 4 Conductor shielded	4000 feet (1219 meters)
POE			CAT 5/6	300 feet (100 meters)

Factory Default Reset (FDR)

A Factory Default Reset (FDR) will return the ENGAGE Gateway settings to the original settings as shipped from the factory. A FDR removes configurations, databases, and requires the device to be recommissioned. A FDR will not remove the device from your ENGAGE account. If you wish to move a Gateway to a different site you must first delete Gateway from site through with the mobile app. Then you must FDR the gateway before you can commission into a new site.

A Press and hold the FDR button.

Hold the button until the Gateway Status LED flashes green two times and remains solid. After the indicator flashes twice, you may release the FDR button.



Top View

B Wait for the Gateway to complete FDR.

After starting the FDR process the Gateway indicator will be solid green for a moment and reboot. The reboot process can take a few minutes. During the boot process the Gateway indicator will be solid amber. The Gateway will be in a factory default state when the indicator is solid red.

LED Indicator Guide

Status LED	Meaning	Type of LED User Interface
Solid amber	Gateway is booting up	State
Long flash amber, repeating	Gateway Wi-Fi access point is active	State
Fast flash x2, repeating for 1 minute	Factory default reset did not complete successfully	Status code
Fast flash x3, repeating for 1 minute	Power on self test failure	Status code
Solid blue	Gateway is commissioned, normal operation	State
Long flashing blue	Mobile application is connected to Gateway	State
Fast flash blue, repeating	Gateway is in link mode - connected and linking to new lock	State
Alternating long flashing blue and red	Gateway is in link mode - searching for new lock	State
Solid red	Factory Default State / Uncommissioned	State
Fast flash red x4	Linking to lock was not a success	Status code
Alternating green and red long flashes, repeat	Gateway is updating its firmware	State
Solid green	Gateway is in process of reseting to default settings	State
Fast flash green x2	Gateway will begin a factory default reset	Response to user action
Fast flash green x3	Linking to lock was a success FW upgrade succeeded	Status code





Troubleshooting

Problem	Possible cause	Solution
The Gateway does not communicate with the Access Control Panel.	The RS-485 cable between the Gateway and the Access Control Panel may be damaged.	Replace the RS-485 cable between the Gateway and the Access Control Panel.
	The RS-485 signals between the Gateway and the Access Control Panel may be wired incorrectly.	Refer to Gateway wiring diagrams and ACP system documentation for proper wiring instructions.
	The RS-485 address of the Gateway may not match the RS-485 address assigned in the Access Control Panel.	Change the RS-485 address of the Gateway to match the RS-485 address assigned within the Access Control Panel.
	The 2 4 wire jumpers (P5) may be improperly installed for communication with Gateway 4-Wire or improperly removed for communication with RS- 485 2-Wire.	Install the 2 4 wire jumpers when communicating with RS-485 2-Wire. Remove the 2 4 wire jumpers when communicating with RS-485 4-Wire. Refer to typical Gateway wiring diagrams.
The Gateway does not communicate with lock/device	The Gateway antenna may not be properly installed.	Ensure that the Gateway antenna is installed vertically and properly seated.
	Wiring may cause interference with the antenna	Check to ensure that wiring is properly routed and the area around the antenna is clear of any wire. See wire routing diagrams for more information.
	The Gateway may not be linked to the lock	Link the Gateway to the lock. See Linking Locks and Gateways on page 5.

Problem	Possible cause	Solution
Gateway not linking with device	For Gateway and the device to link, they both must be commissioned in the same site.	Commission the Gateway and device in the same site. Before LINKING they should both be listed in the site device list.
	Device is too far from the Gateway.	Gateway must be with in 30 feet of device with no signal obstructions. Move the Gateway closer to the door and Link to check signal strength.
	Device has low batteries.	Measure the batteries, new batteries measure 1.5 volt each, over 6.0 volt total when new.
	Won't start RSI LINK mode. RX switch, credential reader, Push button not activating per the RSI LINK Wizard. LX and RX activing is needed for RU & RM RSI LINK mode.	Put the NDE & LE in RSI link mode per the Mobile app LINK Wizard, turn and hold the inside lever while presenting a credential to the reader. Hold lever until RED/GREEN blinking starts.
		RU & RM use the LX latch and RX push pad per the sequence in the RU & RM Installation Instructions. Push in the latch (LX) and hold in, 2 seonds later push in the push pad (RX) hold both for 2 seconds, than release both for 2 seconds, push in again just the latch (LX) for 3 seconds or more unit! the RED/ GREEN LINK blinking for RSI LINK mode starts.
		Note, CTE cannot LINK in RSI Gateway mode. CTE only LINKS in IP Gateway mode.
	Account tokens are expired, especially likely to happen when two Mobile applications sign in using the same account log-in.	Log out and back in to ENGAGE to refresh tokens, or find token refresh in the My Account screen. Two mobile apps should never share the same log-in.

Problem	Possible cause	Solution
Weak signal indicated in "Manage Linked Device" screen.	Distance from Gateway to linked device exceeds 30 feet.	Install a Gateway closer to the device.
The Site Survey fails for low signal.	Bluetooth signal is obstructed or blocked by metal near the Gateway, metal in the walls.	Move the Gateway away from any metal. Mount the Gateway on a one inch wood standoff way from any metal wall studs.
	Furniture obstructions of Bluetooth signal.	Move the Gateway, up, down, left or right, to avoid the obstruction.
	Gateway too close to a Wi-Fi Access Point.	Move the Gateway mounting location to be at least 10 feet from any Wi-Fi Access Point.
	Gateway antenna tilted away from device.	Make sure the antenna is tightly connected to the Gateway.
		The Gateway antenna has an omni- directional antenna. Titled antennas will miminish maximum performance. Make sure the antenna is vertical.

Customer Service

1-877-671-7011 www.allegion.com/us

Environmental Ratings tested to: Ambient 0 and 49 C, 85% Humidity at 30 C.

UL294 Access Control Levels tested to:

Destructive Attack LV 1 Line Security LV 1 Endurance LV 4 Standby Power LV 1

The unit is intended to be installed within the Protected Area. The unit is not intended for connection to outside wiring, covered in Article 800 in NEC/NFPA 70.

The control unit must be powered by a Listed UL 294 Class 2 power limited power supply, or UL 294, UL294B Listed PSE/ PoE Injector rated 48V dc nominal, with range of 37 - 57 V dc capable of providing 4 h of standby power. The minimum conductor gauge permitted to connect between the PoE PSE or power injector and the PD shall be 26 AWG.

Provided A/C adaptor not for use with UL 294 Listed Gateway.

ACP DC power input, RS485, PoE/Ethernet are Class 2.

Port	Voltage	Current
RS485 data terminal block	-7VDC to +12VDC	+/-100uA
RS485 power terminal block	+12VDC to +24VDC	0.25A
Barrel Plug	+24VDC	0.25A
PoE	+48VDC	58mA

Compliance with IEEE 802.3 (af) specifications was not verfied as part of UL 294 / UL 294 B.

The unit has been tested for compatibility with a UL 294 Listed, NDE-Series, Model NDE80 Schlage Engage Wireless Lock.

The IP Mode of the ENGAGE Gateway was not evaulated by UL to provide access control functions between the ACP and locks.

Locations and wiring methods shall be in accordance with the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70 for U.S. and Canadian Electrical Code for Canada.

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communication. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement

To comply with FCC/IC RF exposure requirements for mobile transmitting devices, this transmitter should only be used or installed at locations where there is at least 20 cm separation distance between the antenna and all persons.

Industry Canada Statement

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that permitted for successful communication.

Industrie Canada Déclaration

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

Industry Canada Radiation Exposure Statement

This Device complies with Industry Canada License-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Industrie Canada l'exposition aux radiations

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.





ENGAGE[™] Gateway



For the latest Installation Instructions and User Guide for the ENGAGE[™] Gateway and all other ENGAGE enabled devices, visit:

Para obtener las últimas Instrucciones de Instalación y la Guía del Usuario para la Gateway ENGAGE y otros dispositivos provistos por ENGAGE, visite el sitio:

Pour les instructions d'installation et le manuel de l'utilisateur les plus récents pour la Gateway d'ENGAGE et tous les autres dispositifs actionnés par ENGAGE, rendez-vous à l'adresse :

Índice		Arquitectura general
Arquitectura general Estado de la alimentación eléctrica Estado de la comunicación	22	 La ENGAGE puede funcionar en dos modos. 1. Modo RSI En este modo, la Puerta de Enlace se comunica con un panel de control de acceso
Guía de puertos Instrucciones de instalación Descripción general Crear una nueva cuenta ENGAGE Instalación y habilitación de las cerraduras Determine la ubicación de la Gateway Ubicación del punto de acceso al Wi-Fi Habilitación y enlace Habilite la Gateway Comunicación del servidor/panel con la Gatewa Enlace de las cerraduras/los dispositivos con la Coteway	23 24 25 ay	 (ACP) y un software de control de acceso de un socio para controlar el sistema. La alimentación proviene del conector del ACP (12 o 24 V) o del suministro de energía de pared incluido. Los datos son suministrados desde una conexión RS-485 de 2 o 4 hilos desde el ACP. 2. Modo IP En este modo, la Gateway se comunica con un panel de control de acceso mediante IP con un cable de Ethernet. La Gateway debe volver a habilitarse para cambiar entre los siguientes modos de operación con IP:
Opciones de montaje	27	 Modo cliente: el servidor de la Gateway y el control de acceso residen dentro de la
Opciones de montaje Opciones de alimentación eléctrica Conexiones del Panel de Control de Acceso Esquemas típicos del cableado de la Gateway ACP Especificaciones de cables/hilos Restablecimiento a los valores predeterminado de fábrica (FDR) Guía de indicadores LED Resolución de problemas Normas UL Normas CCF		 misma red. Modo servidor: el servidor de control de acceso reside fuera de la red local de la Gateway. La Gateway se comunica con el servidor de control de acceso mediante WebSockets. Se deben configurar los WebSockets del servidor de control de acceso para poder conectar la Gateway. Estado de la alimentación eléctrica La luz LED de estado ubicada en la parte delantera de la Gateway ENGAGE indica el estado de la alimentación eléctrica. Para conocer la ubicación de la luz LED de estado, consulte la Guía de indicadores LED en página 35.
		Estado de la comunicación Cuando la Gateway esté configurada para comunicarse con un panel de control de acceso RS-485, el estado de transmitir y recibir se indicará con dos luces LED, ubicadas en ambos lados del conector RS-485. Cuando la Puerta de Enlace esté configurada para comunicarse con un servidor basado en IP mediante Ethernet, el estado del enlace LAN se indicará en el puerto Ethernet de la Gateway.

Guía de puertos



Descripción general

- Crear una cuenta de ENGAGE y un sitio dentro de esa cuenta. Identificar el software de control de acceso que se usará en ese sitio (ver a continuación).
- Instalar y habilitar las cerraduras/los dispositivos con la aplicación móvil ENGAGE. Asegurarse de que las cerraduras/los dispositivos estén habilitados en el sitio correcto.
- 3. Habilitar la Gateway y enlazar los dispositivos para comenzar la configuración e instalación de la Gateway.
- Nota: no se debe montar la Gateway todavía. Este paso sirve para determinar si la ubicación de la Gateway brindará una conexión confiable para los dispositivos conectados tras el montaje (consultar "Determine la ubicación de la Gateway" en la página 24).
- Montar y seleccionar la opción de alimentación de la Gateway (pág. 28), y conectarla al servidor o ACP después de haber determinado la ubicación apropiada de la Gateway. Ver las "Opciones de montaje" en la página 27, y "Esquemas típicos de cableado de la Gateway al ACP" en la página 32.
- Confirmar que la Gateway se esté comunicando con el servidor de control de acceso o con el panel de control de acceso. Ver "Comunicación con el Servidor/Panel con la Gateway" en la página 25.

Crear una nueva cuenta ENGAGE

Se requiere una cuenta para usar las herramientas web en la nube y móviles de la aplicación ENGAGE. Si no tiene una cuenta, cree una cuenta ENGAGE con la aplicación móvil o web ENGAGE. Se puede acceder a la aplicación web desde http://portal.allegionengage.com.

La aplicación móvil está disponible en App Store (iOS) o en Google Play (Android). Buscar "Allegion ENGAGE". Se requerirá acceso al correo electrónico para validar la cuenta.

Crear un sitio dentro de esa cuenta y elegir, desde la lista, el proveedor de software que se usará. (Solo debería seleccionarse ENGAGE si usa la solución independiente de ENGAGE sin la Gateway).

NOTA:

Antes de crear el sitio, se debe asegurar de alinearlo con su proveedor de software de control de acceso en la sección de preferencias para gestionarlo. El proveedor del software podría desear crear el sitio y que lo gestione.

Si tiene acceso a múltiples sitios, se le pedirá que seleccione el sitio con el que desea trabajar cuando ingresa a su cuenta ENGAGE.

Instalación y habilitación de las cerraduras

Consulte las Instrucciones de Instalación y la Guía del Usuario que viene con los dispositivos/la cerradura. Podrá encontrar la documentación de todos los dispositivos provistos por ENGAGE en **www.allegionengage.com**.

Determine la ubicación de la Gateway

Realice un relevamiento del sitio para controlar que las comunicaciones inalámbricas sean confiables entre la Gateway y el dispositivo periférico.

 Nota: Necesitará alimentación en la Gateway para llevar a cabo el relevamiento. Consulte us.allegion.com/gateway para obtener detalles sobre cómo llevar a cabo un relevamiento del sitio.

La Gateway se comunica de forma inalámbrica, a través de Bluetooth, con dispositivos y cerraduras provistas por ENGAGE. Las señales inalámbricas se ven disminuidas por las paredes, la distancia, y por objetos metálicos y barreras. Considere lo siguiente al ubicar la Gateway:

- El rendimiento de la conectividad inalámbrica depende altamente del entorno físico (la geometría, los materiales de construcción y el amoblamiento) y de RF de la instalación. En entornos edilicios típicos, se puede lograr una línea de vista de hasta 9 m hasta la puerta con energía Bluetooth baja de 2.4GHz.
- No realice el montaje de las cerraduras y los dispositivos de la Gateway en pisos diferentes. La señal disminuirá y la funcionalidad puede verse sumamente limitada.
- No realice el montaje de la Gateway sobre una

superficie metálica. Se debe mantener una separación de al menos una pulgada (2,54 cm) respecto de cualquier metal, en todas las direcciones.

- La señal no pasará a través de paredes metálicas, ni redes metálicas en paredes (yeso).
- La antena de la Gateway debe estar orientada verticalmente.

Cuando realice la planificación, tenga en cuenta que los elementos pueden crear interferencias que podría reducir el rango de alcance. Entre los elementos se encuentran los siguientes: Los puntos de acceso Wi-Fi, los muebles metálicos (estantes y gabinetes), los equipos de calefacción, ventilación y aire acondicionado, los ascensores, los repetidores de señal para celular, y los microondas pueden causar interferencias.

No instale la Gateway en una caja metálica o en una superficie 5 de metal. No instale la Gateway en exteriores.

Puntos de acceso Wi-Fi de 2,4 GHz

Para minimizar la interferencia de RF de los puntos de acceso Wi-Fi, maximice la distancia entre la Gateway y el punto de acceso Wi-Fi (por lo menos 3 m).

Las ubicaciones y los métodos de cableado deben cumplir con el Código Eléctrico Nacional, con las normas ANSI/NFPA 70 para EE. UU. y con el Código Eléctrico Canadiense para Canadá.

Consulte **us.allegion.com/gateway** para obtener más información sobre la ubicación de la Gateway.

Entornos Wi-Fi de 2,4 GHz

La banda de frecuencia de 2,4 GHz se utiliza en un número cada vez mayor de productos. Las comunicaciones BLE de portal a dispositivo requieren un canal abierto en la banda de 2,4 GHz para transmitir. Si el router Wi-Fi de 2,4 GHz no está debidamente configurado, las comunicaciones portal/dispositivo BLE se pueden ver perjudicadas, lo que evitará que el sistema funcione correctamente.

Para configurar de manera correcta un router Wi-Fi de 2,4 GHz para que funcione con el portal y un dispositivo ENGAGE, configure el dispositivo para que opere en los canales 1, 6 u 11. Si tiene varios routers con la misma área local, deberá configurarlos en los canales Wi-Fi 1, 6 u 11. Los routers Wi-Fi que se configuren para operar en otros canales (o que estén configurados para la "Configuración automática") pueden interferir con la operación del portal. Consulte la documentación del router Wi-Fi para configurarlo en el canal correcto, o bien consulte a un experto en conexión inalámbrica para ayudarlo a planificar y configurar su centro.

Para conocer más detalles sobre cómo gestionar la frecuencia de bandas, ingrese a **us.allegion. com/gateway**.

Habilitación y enlace

Habilite la Gateway

- Encienda la Gateway. La Gateway realizará una prueba de encendido. Cuando la luz de la Gateway quede fija en color rojo, estará lista para ser habilitada.
- 2. Asegúrese de estar trabajando en el sitio correcto en la aplicación móvil.
- 3. Seleccione la Gateway ENGAGE.
- Siga el asistente de habilitación. Deberá definir la forma en que se usará la Gateway: modo IP o RSI. Consulte a su proveedor de software de control de acceso para conocer más detalles.

Comunicación del servidor/panel con la Gateway

La Gateway soporta conexiones de datos RSI e IP.

Modo IP

Para utilizar la Gateway con una conexión IP, utilice una conexión Ethernet para datos. Consulte al socio de software para configurar la Gateway. La comunicación IP dependerá del lugar de instalación y de la topología de la red.

Modo RSI

Conecte el ACP con la Gateway mediante conexiones RS-485 de 2 o 4 hilos. Consulte el proveedor de software sobre las configuraciones de la Gateway.

La Gateway tiene un estado de conexión de comunicación RS-485: dos indicadores LED ubicados cerca del puerto RS-485. El LED verde parpadea cuando la Gateway detecta el tráfico RS-485. El LED rojo parpadea cuando la Gateway está transmitiendo datos al ACP.

Consulte la documentación del software de control de acceso para obtener más información.

Enlace de las cerraduras/los dispositivos con la Gateway

El proceso de enlace para una Gateway ENGAGE y los dispositivos ENGAGE podría requerir de enlace remoto. Trabaje con el socio de software del método preferido. Los pasos para realizar el enlace dependerán de la configuración del servidor de la Gateway. Vea a continuación las instrucciones de enlace en Modo IP o en Modo RSI:

- 1. Confirme que tanto la Gateway como las cerraduras y los dispositivos estén habilitadas en el mismo sitio.
- 2. Desde la aplicación móvil en el sitio correspondiente, haga clic en la Gateway específica a la que quiere enlazarse.
- 3. Seleccione "Dispositivos enlazados".
- 4. Haga clic en "+".

Solo RSI:

- 5. Asignar número de puerta.
- Poner la cerradura/el dispositivo en modo de enlace (consultar "Modo enlace de dispositivo" en la página 26).

Solo IP:

- 7. Seleccione la cerradura/el dispositivo a enlazarse.
- I Nota: Si las cerraduras/los dispositivos se están usando en modo de construcción, se necesitará restablecer los ajustes predeterminados de fábrica y luego habilitarlos dentro de un sitio antes de que se los pueda enlazar con la Gateway.

Dispositivo en modo de enlace (solo RSI)

NDE y LE

- 1. Rote y sostenga la manija interior.
- 2. Mientras sostiene la manija interior, ingrese una credencial.
- Espere hasta que la cerradura comience a parpadear alternando rojo y verde, luego suelte la manija interior. El parpadeo comenzará en

aproximadamente 8 segundos después de la presentación de la credencial.

Respuestas del enlace de los dispositivos

Modelo	Modo de enlace	Luces/Pitidos
NDE y	Éxito	Parpadeos verdes 4 pitidos
LE	Con falla	4 parpadeos rojos 4 pitidos

Cerraduras Schlage Control

- 1. Ingresar una credencial.
- Alterne la cerradura 5 veces durante los 10 segundos posteriores a haber presentado la tarjeta.

RU/RM

En el RU/RM que desea enlazar:

- 1. Presione y mantenga el pestillo por 2 segundos.
- Nota: Para un mecanismo de enganche seguro, la cubierta central deberá sacarse para activar el mecanismo de cambio.
- 2. Mientras sostiene el pestillo, presione y mantenga el pulsador por 2 segundos.
- 3. Suelte tanto el pestillo como el pulsador. Espere 2 segundos.
- 4. Presione y mantenga el pestillo.
- Luego de 3 segundos, el LED del dispositivo RU/RM alternará entre rojo y verde para indicar el modo de enlace activo.
- 6. Libere el pestillo.
- 7. El parpadeo rápido de luz LED con 4 pitidos indica un enlace exitoso.

Si el enlace no se realiza correctamente:

- 1. Compruebe que ambos dispositivos estén habilitados en el mismo sitio ENGAGE.
- Utilice el proceso de relevamiento del sitio para garantizar que la señal entre el dispositivo y la Gateway sea confiable. Consulte us.allegion. com/gateway para obtener más información sobre el relevamiento del sitio.

Desvinculación de la Gateway para conectarse con la aplicación móvil

ENGAGE

Si se requiere una conexión directa a un dispositivo móvil, será necesario desvincular el dispositivo de la Gateway antes de poder establecer la conexión. Tras la desvinculación tendrá 30 segundos para conectar el dispositivo con la aplicación móvil. Cuando la aplicación móvil ENGAGE se desconecte, el dispositivo establecerá automáticamente un enlace con la Gateway original.

NDE/LE

- 1. Tome la manija interior.
- 2. Mientras sostiene la manija interior, ingrese una credencial.
- 3. Suelte la manija interior.
- Confirme el LED ámbar que indica el éxito. Ahora tiene 30 segundos para conectarse a la cerradura NDE/LE con la aplicación móvil.

Si refresca la pantalla "Connect" [Conectar] en la aplicación, el usuario podrá conectarse al bloqueo. El bloqueo permanecerá disponible para reconectar durante 30 segundos y, luego, intentará reconectarse con el Portal.

RU/RM

- 1. Presione y sostenga el pestillo. Espere 2 segundos.
- 2. Mientras sostiene el pestillo, presione y sostenga el pulsador. Espere 2 segundos.
- 3. Suelte tanto el pestillo como el pulsador. Espere 2 segundos.
- Presione y suelte el pestillo. El LED destellará en ámbar 4 veces. Ahora tiene 30 segundos para conectarse a la cerradura RU/RM con la aplicación móvil.

CTE

Consulte la etiqueta en la tapa interna del CTE. Mantenga presionado el botón Schlage durante 5 segundos para realizar la desvinculación temporal de la Gateway.

Schlage Control

- 1. Ingresar una credencial.
- 2. Alterne el pestillo giratorio 5 veces.
- 3. Confirme el LED ámbar que indica el éxito.

El bloqueo permanecerá disponible para

reconectar durante 30 segundos y, luego, intentará reconectarse con el Portal.

Opciones de montaje

1 Retire la placa de montaje de la Gateway.

Deslice la placa de montaje hacia abajo, para quitarla.



2 Elija la opción de montaje.

Hay cuatro opciones de montaje diferentes.





Montaje en pared: Apoye la placa de montaje en la pared en el lugar deseado, y marque con un lápiz los orificios indicados.

Montaje en caja de distribución plástica

simple: Coloque la placa de montaje alineando los orificios de la placa con los

orificios de los tornillos en la caja de distribución plástica.



Montaje en caja de distribución plástica doble: Coloque la placa de montaje alineando los orificios de la placa con los orificios de los tornillos en la caja de distribución plástica.

3 Distribuya los cables.

Distribuya los cables a través del orificio superior de la placa de montaje.



IMPORTANTE

Deje algo de espacio al distribuir los cables a través de la placa de montaje, para evitar que los cables se dañen.

4 Fije la placa de montaje.

Utilice tornillos nro. 6 para fijar la placa de montaje a la pared o caja de distribución. Utilice los orificios indicados en el paso 2.

5 Instale la cubierta de protección de los cables.

Alinee las muescas de la cubierta de protección de los cables con la Gateway, luego deslícela para acoplarla. ¡**No comprima los cables**!



6 Deslice la Gateway sobre la placa de montaje.

Teniendo cuidado de no comprimir los cables, deslice la Gateway hacia abajo, hasta que quede firmemente acoplada a la placa de montaje.



Instale el tornillo de seguridad opcional, para mayor seguridad.

Opciones de alimentación eléctrica

Hay tres formas de conectar la Gateway con la alimentación eléctrica.

¡Utilice sólo una (1) opción de alimentación a la vez!

1 Alimentación a través de Ethernet (POE)

La alimentación se realiza a través del puerto Ethernet. Se requiere cableado de Categoría 5e. Las instalaciones deben tener una conexión de alimentación por Ethernet compatible.

1a Conecte el cable de alimentación por Ethernet con el puerto Ethernet.



- ① Nota: A los efectos de planificar el conmutador PoE, el portal es un dispositivo con alimentación independiente clase 0 que requiere 15,4 vatios de potencia máxima en el equipo de alimentación eléctrica (PSE, por sus siglas en inglés).
- 1b Revise el indicador LED de la Gateway.

2 Se incluye un adaptador de corriente de 24 V

2a Conecte el adaptador de alimentación al enchufe de la pared.



PRECAUCIÓN

Utilice sólo una fuente de alimentación provista por Schlage.

2b Conecte el cable de alimentación al enchufe.



2c Revise el indicador LED de la Gateway.

3 Use la entrada de alimentación CC de 2 hilos del ACP

La potencia de la línea se suministra mediante un panel de control de acceso o una fuente de alimentación de control de acceso. Consulte la siguiente sección para obtener instrucciones detalladas.

PRECAUCIÓN

Desconecte la alimentación y las baterías del Panel de Control de Acceso antes de conectar la Gateway con el Panel.

ADVERTENCIA

Debido a que cada Panel de Control de Acceso es diferente, siempre consulte el manual de instrucciones del panel, para conocer la forma adecuada de distribuir el cableado de la interfaz.

La especificación EIA RS-485 nombra los cables de datos como "A" y "B"; sin embargo, muchos productos RS-485 nombran sus cables como "+" y "-". SAlgunos productos relacionan el signo "+" con "A", otros con "B". El invertir la polaridad no dañará ninguno de los dispositivos RS-485. Simplemente, este no podrá establecer una comunicación. Si no funciona, intercambie las conexiones.

- Los cables del Panel de Control de Acceso deben ser un par de cables trenzado blindados con el blindaje conectado a tierra en la salida ACP.
- Para cumplir con las normas UL 294, el producto debe ser utilizado con un Panel de Control de Acceso o una unidad especificada en las normas UL 294, respectivamente.
- Utilice la fuente de energía que brinda el dispositivo o una fuente descrita en las normas UL294 con 12VDC 330mA/24VDC 100mA mínimo.

Conexiones del Panel de Control de Acceso

Conector de la Gateway	Gateway	Señal del panel de control de acceso	Descripción
Alimentación	+	12 o 24 VCC	 Entradas de alimentación de la Gateway par 12 o 24 VDC. La intensidad máxima consume 12VDC 330mA/24VDC 100mA. Use la fuente de alimentación principal de
	_	CC a tierra	 ACP regulada de 12 VDC o una detallada fuente te alimentación limitada descrita en las normas UL 294 de 12 o 24 VDC. La entrada de alimentación debe ser no polarizada.
	Rx –	 Recepción de datos 	Puerto de comunicaciones RS-485 bidireccional de 2 o 4 hilos, para la
	Tx – – Transmisión de datos – Transmisión de Acceso.	interconexión con los Paneles de Control de Acceso.	
RS485	Rx +	+ Recepción de datos	 Instalación con 2 hilos: Se deben añadir los puentes de 2 y de 4 hilos.
	Tx +	+ Transmisión de datos	 Instalación con 4 milos: Se deben quitar los puentes de 2 y de 4 hilos. Consulte las páginas siguientes para los
	GND	Señal a tierra	esquemas típicos de cableado.

El portal es un dispositivo con alimentación independiente clase 0 y debe estar conectado a un conmutador que ofrezca un máximo de 15,4 vatios para cada portal conectado.

Esquemas típicos del cableado de la Gateway al ACP

WARNING

Los esquemas incluidos muestran el cableado típico del ACP a la Gateway. Consulte la documentación del ACP para obtener información específica sobre el cableado.





Esquema de 4 hilos

Especificaciones de cables/hilos

Aplicación	Número de pieza	AWG (Calibre de Alambre Estadounidense)	Descripción	Distancia máxima
Entrada de alimentación CC	Belden 8760 o equivalente	18	2 conductores	1000 pies (305 metros)
RS485	Belden 9841 o 9842 o equivalente, o conforme lo especifiquen los códigos de electricidad locales o el proveedor del ACP	24	Conductor blindado de 2 o 4 hilos	4000 pies (1219 metros)
POE			CAT 5/6	300 pies (100 metros)

Restablecimiento a los valores predeterminados de fábrica (FDR)

La función Restablecer Ajustes de Fábrica (FDR) hará que los ajustes de la Gateway ENGAGE vuelvan a la configuración original que hayan traído de fábrica. Elimina configuraciones, bases de datos y requiere que se vuelva a habilitar el dispositivo. La función FDR no eliminará la Gateway de su cuenta ENGAGE. Si desea trasladar la Gateway a un sitio diferente, primero deberá eliminarla del sitio mediante la aplicación móvil. Luego, deberá usar la función FDR en la Gateway para entonces poder habilitar un nuevo sitio.

A Mantenga presionado el botón FDR.

Mantenga pulsado el botón hasta que el LED de Estado de la Gateway parpadee en color verde dos veces y quede fijo. Luego de que el indicador parpadee dos veces, puede soltar el botón de la función FDR.



Espere a que la Gateway complete la función FDR.

Después de iniciar el proceso de FDR, el indicador de la Gateway quedará fijo en color verde por un momento y reiniciará el sistema. El proceso de reinicio puede tardar unos minutos. Durante el proceso de reinicio, el indicador de la Gateway quedará fijo de color ámbar. La Gateway estará en el estado predeterminado de fábrica, cuando el indicador quede en color rojo.

В

Guía de indicadores LED

LED de estado	Significado	Tipo de interfaz de usuario con LED
Ámbar fijo	La Gateway se está reiniciando	Estado
Parpadeo largo, repetido	El punto de acceso Wi-Fi de la Gateway está activo	Estado
Parpadeo rápido 2 veces, se repite durante 1 minuto	El restablecimiento de los ajustes de fábrica no se completó correctamente	Código de estado
Parpadeo rápido 3 veces, se repite durante 1 minuto	Active la prueba de falla	Código de estado
Azul fijo	La Gateway está habilitada, opera normalmente	Estado
Parpadeo largo azul	La aplicación móvil está conectada a la Gateway	Estado
Parpadeo azul rápido, repetido	La Gateway está en modo enlace - conectada y estableciendo enlace con la nueva cerradura	Estado
Parpadeo largo azul y rojo alternados	La Gateway está en modo enlace - buscando la nueva cerradura	Estado
Rojo fijo	Estado predeterminado de fábrica/No habilitada	Estado
Parpadeo rápido rojo 4 veces	El enlace a la cerradura no se realizó correctamente	Código de estado
Parpadeos largos verdes y rojos alternados, repetidos	La Gateway está actualizando su firmware	Estado
Verde fijo	La Gateway está en proceso de reiniciar los ajustes predeterminados	Estado
Destello verde rápido 2 veces	La Gateway comenzará un reinicio de los ajustes predeterminados de fábrica	Respuesta a la acción del usuario
Destello verde rápido 3 veces	El enlace de la cerradura se realizó correctamente	Código de estado
	El firmware se actualizó correctamente	





Resolución de problemas

Problema	Causa posible	Solución
La Gateway no se comunica con el Panel de Control de Acceso.	El cable RS-485 entre la Gateway y el Panel de Control de Acceso puede estar dañado.	Reemplace el cable RS485 entre la Gateway y el Panel de Control de Acceso.
	Las señales del RS-485 entre la Gateway y el Panel de Control de Acceso pueden estar cableadas de manera incorrecta.	Consulte los esquemas de cableado de la Gateway y la documentación del sistema ACP, para las instrucciones adecuadas de cableado.
	La dirección del RS-485 de la Gateway puede no coincidir con la dirección del RS485 asignada en el Panel de Control de Acceso.	Cambie la dirección del RS-485 de la Gateway para que coincida con la dirección del RS-485 asignada en el Panel de Control de Acceso.
	Es posible que los puentes de 2/4 hilos (P5) no estén instalados correctamente para la comunicación con la Gateway de 4 hilos o que se hayan quitado de manera incorrecta para la comunicación con el RS-485 de 2 hilos.	Instale los puentes de 2 4 hilos al comunicarse con el RS-485 de 2 hilos. Quite los puentes de 2 4 hilos al comunicarse con el RS-485 de 4 hilos. Consulte los esquemas típicos de cableado de la Gateway.
La Gateway no se comunica con la cerradura/el	La antena de la Gateway puede no estar correctamente instalada.	Asegúrese de que la antena de la Gateway esté instalada verticalmente y debidamente asentada.
dispositivo.	El cableado puede estar causando interferencias con la antena.	Compruebe que el cableado esté correctamente distribuido y que no haya ningún cable en el área alrededor de la antena. Ver los esquemas de distribución de hilos para obtener más información.
	La Gateway puede no estar enlazada con la cerradura.	Enlace la Gateway con la cerradura. Ver Enlace de las cerraduras con las Gateways en página 26 .

Problema	Causa posible	Solución
La Gateway no se está enlazando con el dispositivo.	Para que la Gateway y el dispositivo se enlacen, ambos deben estar habilitados en el mismo sitio.	Habilite la Gateway y el dispositivo en el mismo sitio. Antes de ENLAZARLOS, deberían aparecer en la lista de dispositivos del sitio.
	El dispositivo se encuentra demasiado lejos de la Gateway.	La Gateway debe estar a 9,144 metros del dispositivo, sin obstrucciones de señal. Acerque la Gateway a la puerta y enlace para controlar la fuerza de la señal.
	El dispositivo tiene batería baja.	Mida las baterías. Las nuevas deberían medir 1,5 voltios cada una, con un total superior a 6.0 voltios cuando sean nuevas.
	El modo ENLACE RSI no comienza. Interruptor RX, lector de credencial, y pulsador no se activan según el asistente de ENLACE RSI. LX y RX se deben activar para el modo ENLACE RSI para RU y RM.	Ponga el NDE y LE en modo RSI según el asistente de la aplicación móvil de ENLACE; gire y sostenga la manija interna mientras ingresa una credencial al lector. Sostenga la manija hasta que empiece a destellar una luz ROJA/ VERDE.
		RU y RM utilizan el pestillo LX y el pulsador RX según la secuencia en las instrucciones de instalación de RU y RM. Presione el pestillo (LX) y mantenga, 2 segundos después presione el pulsador (RX), sostenga ambos por 2 segundos y luego suéltelos por 2 segundos; presione de nuevo solo el pestillo (LX) por 3 segundo o más hasta que una luz ROJA/VERDE comience a destellar para indicar que inició el modo ENLACE de RSI.
		Tenga en cuenta que CTE no puede ENLAZARSE en modo RSI de la Gateway. CTE solo se ENLAZA en el modo IP de la Gateway.
	Los autenticadores de la cuenta se vencieron; es posible que esto suceda cuando dos aplicaciones móviles inician sesión mediante la misma cuenta.	Cierre sesión y vuelva a iniciar en ENGAGE para actualizar los autenticadores, o vaya a "actualizar autenticadores" en la pantalla de Mi Cuenta. Nunca se deberá compartir la misma información de inicio de sesión en dos aplicaciones móviles.

Problema	Causa posible	Solución
En la pantalla "Gestionar dispositivo enlazado" se indica la señal débil. El relevamiento del sitio falló por señal débil.	La distancia entre la Gateway y el dispositivo vinculado excede los 9,144 m.	Instale una Gateway más cerca al dispositivo.
	La señal Bluetooth se ve obstruida o bloqueada por objetos metálicos cercanos a la Gateway.	Aleje la Gateway de cualquier objeto metálico. Realice el montaje de la Gateway en un nivelador de madera a 2,54 cm de cualquier accesorio metálico en la pared.
	Obstrucción mediante muebles de la señal Bluetooth.	Mueva la Gateway hacia arriba, abajo, a la derecha o a la izquierda para evitar la obstrucción.
	La Gateway está demasiado cerca del Punto de Acceso Wi-Fi.	Mueva la ubicación de montaje de la Gateway para que quede por lo menos a 3 m del Punto de Acceso Wi-Fi.
	La antena de la Gateway está inclinada en dirección opuesta al	Asegúrese de que la antena esté firmemente conectada a la Gateway.
	dispositivo.	La antena de la Gateway tiene una antena omnidireccional. Las antenas inclinadas disminuirán el rendimiento máximo.

Atención al cliente

1-877-671-7011 www.allegion.com/us

Normas UL

Normas CCF

Evaluaciones ambientales comprobadas en: Ambiente de 0 y 49 °C, 85 % de humedad a 30 °C.

Niveles de Control de Acceso UL294 comprobados en:

Ataque destructivo LV 1 Seguridad de línea LV 1 Resistencia LV 4 Alimentación de reserva LV 1

La unidad está diseñada para ser instalada dentro del Área Protegida. La unidad no está diseñada para ser conectada a cables al aire libre, según el artículo 800 de las normas NEC/ NFPA 70.

La unidad de control debe ser alimentada por una fuente de energía eléctrica de potencia limitada, Clase 2, especificada en la norma UL294, o por un inyector o equipo de alimentación a través de Ethernet (POE) o a través de la red eléctrica (PSE), de 48 V CC, especificado en la norma UL294 y UL294B, con un rango de 37 a 57 V CC, capaz de proporcionar 4 h de alimentación de reserva. La sección mínima del conductor permitida para conectar entre el equipo PSE, POE o el inyector de alimentación y el dispositivo alimentado (PD, por su sigla en inglés) deberá tener un Calibre de Alambre Estadounidense (AWG, por su sigla en inglés) de 26.

El adaptador A/C provisto no está diseñado para uso con la Gateway especificada en la norma UL294.

La entrada de alimentación CC del ACP, el RS-485, y el equipo POE/Ethernet son de clase 2.

Puerto	Tensión	Corriente
Bloque de terminales de datos RS-485	-7VCC a + 12VCC	+/- 100 uA
Bloque de terminales de alimentación RS-485	+12VDC a +24VDC	0,25 A
Alimentación	+24VDC	0,25 A
Puerto POE/Ethernet	+48VDC	58 mA

El modo IP de ENGAGE Gateway no se evaluó por UL para brindar funciones para el control de acceso entre el panel de control de acceso (en inglés, ACP) y las cerraduras.

No se verificó como parte de la norma UL294/UL294 B, el cumplimiento de las especificaciones IEEE 802.3 (af).

Ha sido probada la compatibilidad de la unidad con la Cerradura Inalámbrica Schlage de Engage modelo NDE80, Serie NDE, especificada en las normas UL294.

Las ubicaciones y los métodos de cableado deben cumplir con el Código Eléctrico Nacional, con las normas ANSI/NFPA 70 para EE. UU. y con el Código Eléctrico Canadiense para Canadá. Este equipo ha sido sometido a pruebas y, como resultado, se ha determinado que cumple con los límites para dispositivos digitales de Clase B, conforme a la Sección 15 de las Normas de la FCC.

Estos límites están destinados a brindar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, consume v puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones provistas, puede provocar interferencias perjudiciales en comunicaciones por radio. No obstante, no existe garantía de que no haya interferencia en alguna instalación en particular. Si este equipo provoca alguna interferencia periudicial en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia, implementando alguna de las siguientes medidas: Reoriente o reubique la antena receptora. Aumente la distancia de separación entre el equipo y el receptor. Conecte el equipo al tomacorriente de un circuito diferente de aquel en el que esté conectado el receptor. Consulte con el distribuidor o con un técnico experimentado de radio o TV, para obtener ayuda.

Precaución de la FCC: Cualquier cambio o modificación que no haya sido expresamente aprobado por el área de cumplimiento, puede anular la autoridad del usuario para utilizar este equipo. Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Norma de Exposición a la Radiación de la FCC

Para cumplir con los requisitos de exposición a radiofrecuencia de la FCC/IC para los dispositivos móviles de transmisión, este transmisor debería utilizarse o instalarse solamente en lugares donde haya, como mínimo, 20 cm de distancia de separación entre la antena y las personas.

Norma del Departamento de Industria de Canadá

Según las normas del Declaración del Departamento de Industria de Canadá (Industry Canada Statement), este radiotransmisor sólo puede funcionar mediante el uso de una antena, de un tipo y una ganancia máxima (o inferior) que cuente con la aprobación de dicho Departamento, para el transmisor. Para reducir la posibilidad de interferencia de radio a otros usuarios, se deberán elegir el tipo de antena y su ganancia, de modo que la potencia isotrópicamente equivalente (e.i.r.p.) radiada, no sea mayor que la permitida para una comunicación satisfactoria.

Norma de exposición a la radiación del Departamento de Industria de Canadá

Este dispositivo cumple con la(s) norma(s) RSS sobre licencia exenta del Departamento de Industria de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo aquella que pueda causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.





ENGAGE[™] Gateway



For the latest Installation Instructions and User Guide for the ENGAGE[™] Gateway and all other ENGAGE enabled devices, visit:

Para obtener las últimas Instrucciones de Instalación y la Guía del Usuario para la Gateway ENGAGE y otros dispositivos provistos por ENGAGE, visite el sitio:

Pour les instructions d'installation et le manuel de l'utilisateur les plus récents pour la Gateway d'ENGAGE et tous les autres dispositifs actionnés par ENGAGE, rendez-vous à l'adresse :

Table des matières	
Instructions d'installation	44
Survol	
Créez un nouveau compte ENGAGE	
Installer et mettre en service les verrous	
Déterminer l'emplacement de la Gateway	
Disposition du point d'acces Wi-Fi	
Mise en service et liaison	45
Mettre en service la Gateway	
Communication de l'hôte/du panneau avec la Gateway	
Liaison des verrous/dispositifs à la Gateway	
Options d'installation	47
Options d'alimentation	48
Connexions du panneau de commande d'accè	s
	50
Diagrammes de câblage typique de la Gaeway au panneau de commande d'accès	51
Spécifications relatives aux câbles/fils	53
Réinitialisation aux paramètres d'usine par défaut (FDR)	53
Guide des indicateurs DEL	54
Dépannage	55
Spécifications UL	58
Énoncés CFC	58

Architecture générale

La Gateway ENGAGE peut fonctionner selon deux modes.

1. Mode RSI

Dans ce mode, la Gateway communique avec un panneau de commande d'accès et un logiciel de contrôle d'accès d'un partenaire de l'alliance pour contrôler le système. L'alimentation provient du connecteur d'alimentation (12 ou 24 V) du panneau de commande d'accès (12 ou 24 V) ou du bloc d'alimentation inclus. DLes données proviennent d'une connexion RS-485 2 ou 4 fils du panneau de commande d'accès.

2. Mode IP

Dans ce mode, la Gateway communique avec un serveur de contrôle d'accès sur IP à l'aide d'un câble Ethernet. La Gateway doit être remise en service pour basculer entre les modes de fonctionnement IP suivants :

- Mode client: la Gateway et le serveur de contrôle d'accès résident sur le même réseau.
- Mode Hôte: le serveur de contrôle d'accès réside hors du réseau local de la Gateway. La Gateway communique avec le serveur de contrôle d'accès via des websockets. Des websockets doivent être configurés sur le serveur de contrôle d'accès pour que la Gateway puisse se connecter.

État de l'alimentation

L'état de l'alimentation est indiqué par la DEL d'état située à l'avant de la Gateway ENGAGE.

Pour connaître l'emplacement de la DEL d'état de l'alimentation, consultez **le Guide des indicateurs DEL á la page 54**.

État de la communication

Lorsque la Gateway est configurée pour communiquer avec un panneau de commande d'accès RS-485, l'état de la transmission et de la réception est indiqué par deux DEL, une de chaque côté du connecteur RS-485.

Lorsque la Gateway est configurée pour communiquer avec un hôte IP sur Ethernet, l'état de la liaison LAN est indiqué sur le port Ethernet de la Gateway.

Service à la clientèle

1-877-671-7011

www.allegion.com/us

Guide des ports



Instructions d'installation

Survol

- Créez un compte ENGAGE et un site dans ce compte. Identifiez le logiciel de contrôle d'accès que vous utiliserez sur ce site (voir ci-dessous).
- Installez et mettez en service les verrous/ dispositifs avec l'application mobile ENGAGE. Assurez-vous que les verrous/dispositifs sont mis en service sur le site approprié.
- 3. Mettez en service la Gateway et reliez les dispositifs pour commencer à configurer l'installation de la Gateway.
- ① Remarque : la Gateway ne doit pas être encore installée. Cette étape consiste à déterminer si l'emplacement de la Gateway permettra une connexion fiable aux dispositifs reliés avant l'installation (voir Déterminer l'emplacement de la Gateway à la page 4).
- 4. Après avoir déterminé l'emplacement approprié de la Gateway, installez et sélectionnez une option d'alimentation de la Gateway (page 50) et reliez la Gateway à l'hôte ou au panneau de commande d'accès. Consultez la section Options de montage à la page 47 et les diagrammes de Câblage typique de la Gateway vers le panneau de commande d'accès à la page 51.
- Confirmez que la Gateway communique avec l'hôte de commande d'accès ou le panneau de commande d'accès. Consultez la section Communication de l'hôte/du panneau avec la Gateway à la page 45.

Créez un nouveau compte ENGAGE

Il est nécessaire d'avoir un compte pour utiliser les outils Web hébergés dans le nuage et mobiles ENGAGE. Si vous ne possédez pas de compte, créez un compte ENGAGE avec l'application mobile ou Web ENGAGE. L'application Web est disponible à l'adresse

http://portal.allegionengage.com.

L'application mobile est disponible sur l'App Store (iOS) ou Google Play (Android). Cherchez « Allegion ENGAGE ». Vous avez besoin d'un accès à une messagerie pour valider votre compte.

Créez un site dans ce compte et choisissez un

fournisseur de logiciel dans la liste. (Sélectionnez ENGAGE uniquement si vous utilisez la solution autonome gérée par ENGAGE sans Gateway.)

REMARQUE

Avant de créer le site, assurez-vous d'être en accord avec votre fournisseur de logiciel de contrôle d'accès sur leur préférence de gestion du site. Le fournisseur de logiciel peut souhaiter créer le site et vous inviter à le gérer.

Si vous avez accès à plusieurs sites, vous serez invité à sélectionner le site que vous souhaitez utiliser lorsque vous vous connecterez à votre compte ENGAGE.

Installer et mettre en service les verrous

Consultez les instructions d'installation et le manuel de l'utilisateur fournis avec les dispositifs/ verrous. Les documents pour tous les dispositifs actionnés par ENGAGE peuvent être trouvés à l'adresse www.allegionengage.com.

Déterminer l'emplacement de la Gateway

Réalisez une étude de site pour vous assurer que les communications sans fil entre la Gateway et le dispositif de frontière sont fiables.

① Remarque : vous devrez alimenter la passerelle pour réaliser une étude de site. Pour plus de détails sur la réalisation d'une étude de site, accédez à l'adresse us.allegion.com/gateway.

La Gateway communique sans fil avec les dispositifs/verrous actionnés par ENGAGE grâce à Bluetooth. Les signaux sans fil sont atténués par les murs, la distance, les objets métalliques et les barrières. Tenez compte des données qui suivent lorsque vous installez la Gateway :

- La performance de la connexion sans fil dépend largement de l'environnement physique (géométrie, matériaux de construction et mobilier) et de l'environnement RF de l'installation. Dans des environnements de construction type, il est possible d'obtenir une vue dégagée de 30 pieds (9,1 m) jusqu'à la porte avec Bluetooth low energy 2,4 GHz.
- N'installez pas les verrous/dispositifs et la Gateway sur des étages différents. Le signal serait dégradé et cela pourrait entraîner une fonctionnalité limitée.

- N'installez pas la Gateway sur une surface métallique. Un dégagement d'au moins 2,54 cm (1 po) doit être respecté dans toutes les directions quand il s'agit de métal.
- Ainsi, le signal ne passe pas à travers les murs métalliques ou les mailles métalliques des murs (stuc).
- L'antenne de la Gateway devrait être orientée verticalement.

Lors de la planification, gardez à l'esprit que les éléments peuvent créer une interférence pouvant diminuer la portée. Il s'agit des éléments suivants : Les points d'accès Wi-Fi, le mobilier métallique (étagères et armoires), l'équipement CVC, les ascenseurs, les répéteurs cellulaires et les fours à micro-ondes peuvent tous créer des interférences.

N'installez pas la Gateway dans un boîtier en métal ou sur une surface métallique. N'installez pas la Gateway à l'extérieur.

Points d'accès Wi-Fi de 2,4 GHz

Pour réduire les interférences RF des points d'accès Wi-Fi, augmentez la distance entre la Gateway et le point d'accès Wi-Fi (10 pieds (3 m)).

Les sites et les câblages doivent être conformes au code national de l'électricité, ANSI/NFPA 70 pour les États-Unis et au code électrique canadien pour le Canada.

Pour plus d'informations sur la disposition de la Gateway, consultez le site **us.allegion.com/** gateway.

Environnements Wi-Fi 2,4 GHz

La bande de fréquences de 2,4 GHz est utilisée pour plusieurs nouveaux produits. Les communications Bluetooth à basse consommation (BLE) d'une passerelle vers un dispositif nécessitent un canal de fréquences ouvert sur une bande de 2,4 GHz pour transmettre. Si la bande de fréquences de 2,4 GHz du routeur Wi-Fi local n'est pas configurée correctement, les communications BLE entre la passerelle et le dispositif peuvent être compromises et empêcher le bon fonctionnement du système.

Pour configurer correctement la bande de 2,4 GHz du routeur Wi-Fi pour le faire fonctionner avec la passerelle et le dispositif ENGAGE, réglez le routeur de manière à le faire fonctionner sur les canaux 1, 6 ou 11. Tous les routeurs installés dans une même pièce doivent être réglés sur les canaux Wi-Fi 1, 6 ou 11. Les routeurs Wi-Fi configurés sur d'autres canaux (ou réglés sur « Configuration automatique ») peuvent nuire au fonctionnement de la passerelle. Consultez la documentation du produit du routeur Wi-Fi afin d'effectuer le bon réglage du canal ou consultez un professionnel du sans fil pour vous aider à la planification et à la configuration sur le site.

Pour en savoir plus au sujet de la gestion des bandes de fréquences, consultez le site **us.allegion.com/gateway** (en anglais).

Mise en service et liaison

Mettre en service la Gateway

- Allumez la Gateway.
 La Gateway fera un test automatique d'alimentation. Lorsque la lumière sur la Gateway devient complètement rouge, elle est prête à être mise en service.
- 2. Assurez-vous d'utiliser le site approprié dans l'application mobile.
- 3. Sélectionnez la Gateway ENGAGE.
- Suivez l'assistant de mise en service. Vous devez définir le mode d'utilisation de la Gateway : IP ou RSI. Pour plus de détails, consultez votre fournisseur de logiciel de contrôle d'accès.

Communication de l'hôte/du panneau avec la Gateway

La Gateway est compatible avec les connexions de données RSI et IP.

Mode IP

Pour utiliser la Gateway avec une connexion IP, utilisez une connexion Ethernet pour les données. Pour configurer la Gateway, consultez le partenaire de l'alliance du logiciel. La communication IP dépendra de l'emplacement de l'installation et de la topologie du réseau.

Mode RSI

Connectez votre panneau de commande d'accès à la Gateway en utilisant une connexion RS-485 2 ou 4 fils. Pour configurer la Gateway, consultez le partenaire de l'alliance du logiciel.

La Gateway a un état de communication RS-485 :

deux témoins à DEL situés à proximité du port RS-485. La DEL verte clignotera lorsque la Gateway détecte du trafic RS-485. La DEL rouge clignotera quand la Gateway transmet des données vers le panneau de commande d'accès.

Consultez la documentation de votre logiciel de commande d'accès pour obtenir plus d'information.

Liaison des verrous/dispositifs à la Gateway

La procédure de liaison relative à une Gateway ENGAGE et des dispositifs actionnés par ENGAGE peuvent nécessiter une liaison à distance. Convenez avec le partenaire logiciel de la méthode préférée. Les étapes de liaison dépendront de la configuration hôte de la Gateway. Consultez les sections ci-dessous pour les instructions relatives au mode IP ou au mode RSI:

- Confirmez que la Gateway et les verrous/ dispositifs sont mis en service à l'aide du même site.
- À l'aide de l'application mobile du site approprié, cliquez sur la Gateway à laquelle vous souhaitez vous connecter.
- 3. Sélectionnez « Dispositifs reliés ».
- 4. Cliquez sur le signe « + ».

Mode RSI uniquement:

- 5. Attribuez le numéro de porte.
- Mettez le verrou/dispositif en mode de liaison (voir « Mode de liaison du dispositif » à la page 46).

Mode IP uniquement:

- 7. Sélectionnez le verrou/dispositif à relier.
- ① Remarque : Si les verrous/dispositifs sont utilisés en mode directeur, ils devront être réinitialisés aux paramètres d'usine par défaut, puis mis en service sur un site avant d'être reliés à une Gateway.

Mode de liaison du dispositif (Mode RSI uniquement)

NDE et LE

- 1. Faites pivoter le levier intérieur et tenez-le.
- 2. Tout en le tenant, présentez un identifiant.
- Attendez que le verrou commence à clignoter en rouge et vert, puis relâchez le levier intérieur. Il devrait commencer à clignoter

environ 8 secondes après la présentation de l'identifiant.

Réponses de liaison du dispositif

Modèle	Mode de liaison	Lumières/bips	
NDE et LE	Réussi	clignotements verts 4 bips	
	Échec	4 clignotements rouges 4 bips	

Verrous de contrôle Schlage

- 1. Présentez un identifiant.
- Faites basculer le pêne 5 fois dans les 10 secondes de présentation de la carte.

RU/RM

Au niveau du dispositif RU/RM que vous voulez relier :

- 1. Appuyez sur le loquet et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.
- ① Remarque : Pour les mécanismes de loquet dissimulés, vous devrez retirer le couvercle du boîtier central pour activer le mécanisme de commutation.
- 2. Tout en maintenant le loquet, appuyez sur la plaque de poussée et maintenez-la appuyée pendant 2 secondes.
- 3. Relâchez le loquet et la plaque de poussée. Patientez pendant 2 secondes.
- 4. Appuyez sur le loquet et maintenez-le appuyé.
- Au bout de 3 secondes, la DEL du dispositif RU/RM va alterner entre le rouge et le vert, indiquant un mode de liaison actif.
- 6. Relâchez le loquet.
- 7. Une liaison réussie est indiquée par des clignotements rapides de la DEL et 4 bips.

Si la liaison est infructueuse :

- 1. Confirmez que les deux dispositifs sont mis en service sur le même site ENGAGE.
- Utilisez le processus d'étude de site pour garantir qu'un signal fiable existe entre le dispositif et la Gateway. Pour plus de détails sur l'étude de site, consultez le site us.allegion. com/gateway.

Interruption de la liaison avec la Gateway

à connecter à l'application mobile ENGAGE

Si une connexion directe de l'application mobile à un dispositif est requise, il est nécessaire d'interrompre la liaison du dispositif de la Gateway avant d'établir la connexion d'une application mobile au dispositif. Après l'interruption de la liaison, vous devrez connecter l'application mobile au dispositif dans un délai de 30 secondes. Lors de la déconnexion de l'application mobile ENGAGE, le dispositif établit automatiquement une liaison à la Gateway d'origine.

NDE/LE

- 1. Tenez le levier intérieur.
- 2. Tout en le tenant, présentez un identifiant.
- 3. Relâchez le levier intérieur.
- Vérifiez que la DEL est orange, indiquant une liaison réussie. Vous avez un délai de 30 secondes pour vous connecter au verrou NDE/LE avec l'application mobile.

Actualisez l'écran « Connexion » de l'application pour que l'utilisateur puisse se connecter au verrou. Le verrou restera disponible à la connexion pendant 30 secondes, puis reprendra les tentatives de reconnexion avec la Gateway.

RU/RM

- 1. Appuyez sur le loquet et maintenez-le appuyé. Patientez pendant 2 secondes.
- 2. Tout en maintenant le loquet appuyé, appuyez sur la plaque de poussée et maintenez-la appuyée. Patientez pendant 2 secondes.
- 3. Relâchez le loquet et la plaque de poussée. Patientez pendant 2 secondes.
- Appuyez sur le loquet et relâchez-le. La DEL clignote 4 fois en orange. Vous avez un délai de 30 secondes pour vous connecter au verrou RU/RM avec l'application mobile.

CTE

Consultez l'étiquette située sur le couvercle intérieur du CTE. Appuyez et maintenez le bouton Schlage enfoncé pendant 5 secondes pour interrompre temporairement l'interconnexion avec une Gateway.

Contrôle Schlage

1. Présentez un identifiant.

- 2. Faites basculer la barrette tournante intérieure 5 fois.
- 3. Vérifiez que la DEL est orange, indiquant une liaison réussie.

Le verrou restera disponible à la connexion pendant 30 secondes, puis reprendra les tentatives de reconnexion avec la Gateway.

Options d'installation

1 Retirez la plaque de montage de la Gateway.

Glissez la plaque de montage vers le bas pour la retirer.



2 Choisissez une option de montage.

Il y a quatre options de montage différentes.



 2 Montage mural : Placez la plaque de montage au mur à l'emplacement désiré et marquez les trous indiqués avec un crayon. 3 Montage du boîtier en plastique simple : Placez la plaque de montage en alignant les trous avec les trous de vis dans le boîtier en plastique. 4 Montage du boîtier en plastique double : Placez la plaque de montage en alignant les trous avec les trous de vis dans le boîtier en plastique. 3 Montage du boîtier en plastique double : Placez la plaque de montage en alignant les trous avec les trous de vis dans le boîtier en plastique. 3 Acheminez les câbles. 	
Acheminez les câbles dans le trou supérieur de la plaque de montage.	6 Glissez la Gateway sur la plaque de montage.
Trou pour les câbles	En vous assurant de ne pas pincer les fils, glissez la Gateway vers le bas jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée à la plaque de montage.
IMPORTANT	
 Laissez un jeu lorsque vous acheminez les câbles dans la plaque de montage afin d'éviter d'endommager ces derniers. Fixez la plaque de montage. Utilisez des vis po 6 pour fixer la plaque de 	
montage au mur ou au boîtier. Utilisez les trous indiqués à l'étape 2.	Installez les vis de sécurité optionnelles pour plus de sécurité.
5 Installez le couvercle pour les câbles.	Options d'alimentation
Alignez les encoches sur le couvercle pour les câbles sur la Gateway, puis glissez-le simplement. Ne pincez pas les fils!	La Gateway peut être alimenté de trois façons. N'utilisez qu'une option d'alimentation à la fois!
	1 Alimentation électrique par câble Ethernet
	L'alimentation provient du port Ethernet. Des

façon compatible.

1a Branchez le câble Ethernet alimenté dans le port Ethernet.



- Remarque : Aux fins de la planification du commutateur d'alimentation par Ethernet (PoE), la passerelle est un dispositif alimenté en courant de classe 0 (DP) qui nécessite une puissance maximale de 15,4 W au niveau de l'équipement d'alimentation (ÉA).
- 1b Vérifiez l'indicateur DEL sur la Gateway.

2 Adaptateur d'alimentation 24 V fourni

2a Branchez l'adaptateur d'alimentation dans une prise murale.



MISE EN GARDE

Utilisez seulement les fournitures d'alimentation Schlage fournies.

2b Branchez le câble d'alimentation dans



- 2c Vérifiez l'indicateur DEL sur la Gateway.
- 3 Entrée d'alimentation en courant continu du panneau de commande d'accès à 2 fils

L'alimentation électrique câblée provient d'un panneau de commande d'accès ou d'une source d'alimentation de commande d'accès. Consultez la section suivante pour des instructions détaillées.

MISE EN GARDE

Mettez le panneau de commande d'accès et les piles hors tension tandis que vous branchez la Gateway au panneau.

ATTENTION

Étant donné que chaque panneau de commande d'accès est différent, pensez à toujours consulter le manuel d'instruction du panneau pour le câblage de l'interface.

Les spécifications EIA du RS485 étiquettent les fils de données comme étant « A » et « B ». Cependant, plusieurs produits RS485 étiquettent leurs fils « + » et « - ». Certains produits associent le signal « + » à la lettre « A », d'autres à la lettre « B ». Un renversement de polarité n'endommagera pas le dispositif RS485; il ne communiquera tout simplement pas. S'il ne fonctionne pas, échangez les connexions.

 La paire de fils du panneau de commande d'accès doit être torsadée et blindée et le blindage doit être raccordé à la terre à l'extrémité du panneau de commande d'accès.

- Pour être conforme à la norme UL 294, le produit doit être utilisé avec un panneau de commande d'accès ou une unité cotée UL 294, respectivement.
- Utilisez le bloc d'alimentation fourni avec le dispositif ou une alimentation cotée UL 294 avec 12 V CC 330 mA/24 V CC 100 mA.

Connecteur de la Gateway	Gateway	Signal du panneau de commande d'accès	Description
Alimentation	+	12 ou 24 V CC	 Entrées d'alimentation de la Gateway pour 12 ou 24 V CC. Consommation de courant maximale 12 V CC 330 mA/24 V CC 100 mA. Utilisez le bloc d'alimentation stabilisé
Alimentation	_	Terre CC	 principal 12 V CC du panneau de comman d'accès ou un bloc d'alimentation limité 12 ou 24 V CC coté UL294 séparé. L'entrée d'alimentation n'est pas polarisée.
	Rx –	 Réception de données 	 Port de communication RS485 bidirectionnel 2 ou 4 fils pour l'interface des panneaux de
	Tx –	 Transmission de données 	commande d'accès. Installation 2 fils : Les fils de connexion 2 4
RS485	Rx +	+ Réception de données	 doivent être ajoutés. Installation 4 fils : Les fils de connexion 2 4
	Tx +	+ Transmission de données	 Consultez les pages suivantes pour les diagrammes de câblage typique.
	GND	Terre de signalisation	J

Connexions du panneau de commande d'accès

La Gateway est un dispositif alimenté (DA) de classe 0 et doit être connectée à un commutateur qui fournit un maximum de 15,4 W pour chaque Gateway connectée.

Diagrammes de câblage typique de la Gaeway au panneau de commande d'accès

ATTENTION

Les diagrammes inclus montrent le câblage typique du panneau de commande d'accès à la Gateway. Consultez les documents relatifs à votre panneau de commande d'accès pour obtenir des informations plus précises.





Diagramme à quatre câbles

Spécifications relatives aux câbles/fils

Utilisation	Numéro de pièce	AWG	Description	Distance max.
Entrée de puissance en courant continu	Belden 8760 ou équivalent	18	2 conducteurs	1 000 pieds (305 mètres)
RS485	Belden 9841 ou 9842 ou équivalent, ou comme spécifié par les codes électriques locaux ou le fournisseur du panneau de commande d'accès	24	2 ou 4 conducteurs blindés	4 000 pieds (1 219 mètres)
POE			CAT 5/6	300 pieds (100 mètres)

Réinitialisation aux paramètres d'usine par défaut (FDR)

La fonction de réinitialisation selon les paramètres par défaut permet de rétablir les paramètres d'usine sur la Gateway ENGAGE. Elle supprime les configurations, les bases de données et requiert une nouvelle mise en service du dispositif. La fonction de réinitialisation ne supprime pas le dispositif de votre compte ENGAGE. Si vous souhaitez déplacer une Gateway vers un autre site, vous devez au préalable supprimer la Gateway du site avec l'application mobile. Vous devez ensuite réinitialiser la Gateway avant la mise en service sur un nouveau site.

A Appuyez sur le bouton de la fonction de réinitialisation (FDR) et maintenez-le.

Tenez le bouton jusqu'à ce que la DEL de statut de la Gateway clignote en vert deux fois avant de rester verte. Après les deux clignotements de l'indicateur, vous pouvez relâcher le bouton de la fonction de réinitialisation.



Vue supérieure

B Attendez que la Gateway ait terminé la réinitialisation.

Après avoir commencé le processus de réinitialisation, l'indicateur de la Gateway sera vert pendant un moment et redémarrera. Le processus de redémarrage peut prendre quelques minutes. Pendant le processus de redémarrage, l'indicateur de la Gateway restera ambré. La Gateway sera en état de paramètres par défaut lorsque l'indicateur restera rouge.

Guide des indicateurs DEL

DEL de statut	Signification	Type d'interface d'utilisateur DEL
Reste ambré	La Gateway démarre.	État
Long clignotement ambré, répété	Le point d'accès sans fil de la Gateway est actif.	État
Clignote rapidement deux fois, pendant une minute	La réinitialisation aux paramètres par défaut a échoué.	Code d'état
Clignote rapidement trois fois, pendant une minute	Test automatique d'échec d'alimentation	Code d'état
Reste bleu	La Gateway est mise en service, opération normale.	État
Long clignotement bleu	L'application mobile est connectée à la Gateway.	État
Clignotement rapide bleu, répété	La Gateway est en mode liaison - connecté et en liaison avec un nouveau verrou.	État
Long clignotement alternant entre le bleu et le rouge	La Gateway est en mode liaison - recherche un nouveau verrou.	État
Rouge fixe	État de paramètres par défaut / pas mis en service	État
4 clignotements rouges rapides	La liaison au verrou a échoué.	Code d'état
Long clignotement alternant entre le bleu et le rouge, répété	La Gateway met son micrologiciel à jour.	État
Vert fixe	La Gateway est en processus de réinitialisation des paramètres par défaut.	État
2 clignotements verts rapides	La Gateway commencera sa réinitialisation des paramètres par défaut.	Réponse à l'action de l'utilisateur
3 clignotements verts rapides	La liaison au verrou a réussi.	Code d'état
	Mise à jour du micrologiciel réussie	





Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
La Gateway ne communique pas avec le panneau de commande d'accès.	Le câble RS-485 entre la Gateway et le panneau de commande d'accès est peut-être endommagé.	Remplacez le câble RS-485 entre la Gateway et le panneau de commande d'accès.
	Les signaux RS-485 entre la Gateway et le panneau de commande d'accès ne sont peut-être pas correctement câblés.	Consultez les diagrammes de câblage de la Gateway et les documents relatifs au système de panneau de commande d'accès pour les instructions de câblage adéquat.
	L'adresse RS-485 de la Gateway ne correspond peut-être pas à l'adresse RS-485 assignée dans le panneau de commande d'accès.	Modifiez l'adresse RS-485 de la Gateway afin qu'elle corresponde à l'adresse RS-485 assignée dans le panneau de commande d'accès.
	Les fils de connexion 2 4 sont peut- être installés de manière inappropriée pour une communication RS-485 4 fils avec la Gateway ou enlevés de manière inappropriée pour une communication RS-485 2 fils.	Mettez en place les fils de connexion 2 4 lors d'une communication RS-485 2 fils. Enlevez les fils de connexion 2 4 lors d'une communication RS-485 4 fils. Consultez les diagrammes de câblage typique de la Gateway.
La Gateway ne communique pas avec le verrou/ dispositif	L'antenne de la Gateway n'est peut- être pas correctement installée.	Assurez-vous que l'antenne de la Gateway est installée verticalement et bien fixée.
	Le câblage peut causer une interférence avec l'antenne.	Assurez-vous que le câblage est bien acheminé et que la surface autour de l'antenne est dépourvue de câbles. Consultez les diagrammes d'acheminement de câbles pour plus d'information.
	La Gateway n'est peut-être pas liée au verrou.	Liez la Gateway au verrou. Consultez la section Lier les verrous et les Gateways á la page 52 .

Problème	Cause possible	Solution
Pas de liaison entre la Gateway et le dispositif	Pour établir une liaison entre la Gateway et le dispositif, ils doivent être tous deux mis en service sur le même site.	Mettez en service la Gateway et le dispositif sur le même site. Avant la LIAISON, ils doivent tous les deux figurer dans la liste des dispositifs du site.
	Le dispositif est trop éloigné de la Gateway.	La Gateway doit se trouver à 30 pieds (9,1 m) maximum du dispositif sans aucune obstruction au signal. Rapprochez la Gateway de la porte et établissez une liaison pour vérifier l'intensité du signal.
	Les piles du dispositif sont faibles.	Mesurez les piles. Des batteries neuves mesurent 1,5 V chacune, plus de 6 V au total.
	Le mode de liaison RSI ne démarre pas. Le commutateur RX, le lecteur d'identifiant, le bouton-poussoir ne s'active pas conformément à l'assistant de liaison RSI. Une activation du mode LX et RX est requise pour le mode de liaison RSI RU et RM.	Définissez le NDE et le LE en mode de liaison RSI conformément à l'assistant de liaison de l'application mobile. Tournez et maintenez le levier intérieur et présentez l'identifiant au lecteur. Tenez le levier jusqu'à ce que la DEL ROUGE/VERTE clignote.
		Les dispositifs RU et RM utilisent le loquet LX et la plaque de poussée RX conformément à la séquence contenue dans les instructions d'installation RU et RM. Appuyez sur le loquet (LX) et tenez- le. Au bout de 2 secondes, appuyez sur la plaque de poussée (RX), maintenez les deux pendant 2 secondes, puis relâchez les deux pendant 2 secondes, appuyez à nouveau sur le loquet (LX) pendant 3 secondes minimum jusqu'à ce que la DEL de liaison ROUGE/VERTE clignote pour démarrer le mode de liaison RSI.
		Notez qu'il n'est pas possible d'établir une liaison du CTE en mode Gateway RSI. La liaison du CTE est possible uniquement en mode Gateway IP.
	Les jetons du compte sont expirés. Survient généralement lorsque deux applications mobiles se connectent à l'aide du même compte.	Déconnectez-vous et reconnectez-vous à ENGAGE pour actualiser les jetons, ou bien recherchez une actualisation du jeton dans l'écran Mon compte. Deux applications mobiles ne doivent jamais partager le même compte.

Problème	Cause possible	Solution	
Signal faible indiqué dans l'écran « Gérer le dispositif relié ».	La distance entre la Gateway et le dispositif relié dépasse 30 pieds (9,1 m).	Rapprochez la Gateway du dispositif.	
Échec de l'enquête de site en raison d'un	Le signal Bluetooth est obstrué ou bloqué par du métal à proximité de la Gateway ou du métal dans les murs.	Éloignez la Gateway de tout objet métallique. Installez la Gateway sur un support de bois d'un pouce (2,54 cm) loin de tout poteau mural métallique.	
signal faible.	Obstructions du signal Bluetooth par du mobilier.	Déplacez la Gateway vers le haut, le bas, la gauche et la droite pour éviter toute obstruction.	
	Gateway trop proche d'un point d'accès Wi-Fi.	Déplacez le site d'installation de la Gateway à au moins 10 pieds (3 m) de tout point d'accès Wi-Fi.	
	Antenne de la Gateway inclinée à l'opposé du dispositif.	Assurez-vous que l'antenne est bien connectée à la Gateway.	
		La Gateway a une antenne omnidirectionnelle. Les antennes inclinées diminuent la performance.	

Service à la clientèle

1-877-671-7011 www.allegion.com/us

Taux environnementaux testés à : Température ambiante de 0 et 49 °C, 85 % d'humidité à 30 °C.

Niveaux de commande d'accès UL294 testés à :

Attaque destructive de niveau 1 Sécurité de ligne de niveau 1 Endurance de niveau 4 Alimentation de remplacement de niveau 1

L'appareil doit être installé dans la région protégée. L'appareil ne doit pas être connecté à des câbles extérieurs, selon l'article 800 de NEC/NFPA 70.

L'appareil de commande doit être alimenté par un bloc d'alimentation stabilisé coté UL 294 classe 2, ou UL 294, un injecteur PSE/PoE nominal de courant continu coté 48 V, avec une plage de courant continu de 37 à 57 V capable de fournir 4 heures d'alimentation de remplacement. Le calibre de conduction minimum permis pour rester connecté entre l'injecteur d'alimentation PoE ou PSE et le dispositif alimenté devrait être de 26 AWG.

L'adaptateur de courant alternatif fourni ne doit pas être utilisé avec La Gateway coté UL 294.

Entrée d'alimentation de courant continu du panneau de commande d'accès, RS-485, PoE/Ethernet sont de classe 2.

Port	Tension	Actuel
Bloc de jonction des données RS-485.	-7 V à courant continu à +12 V à courant continu	+/-100uA
Bloc de jonction d'alimentation RS-485.	+12 V à courant continu à +24 V à courant continu	0,25 A
Port d'alimentation	+24 V à courant continu	0,25 A
Port d'alimentation électrique par le port Ethernet/ Ethernet	+28 V à courant continu	58 mA

Le mode IP de la ENGAGE Gateway n'a pas été évalué par l'organisation UL pour fournir les fonctions de contrôle d'accès entre le panneau de contrôle d'accès et les serrures.

La conformité aux normes IEEE 802.3 (af) n'a pas été vérifiée dans le cadre d'UL 294/UL 294B.

La conformité de l'appareil a été testée avec un verrou sans fil Engage coté UL 294 de la série NDE, modèle NDE80 de Schlage.

Les méthodes de choix d'emplacement et de câblage doivent être conformes au Code national de l'électricité, à la norme ANSI/NFPA 70 pour les États-Unis et au Code de l'électricité canadien pour le Canada.

Énoncés CFC

Cet équipement a été examiné et jugé conforme aux limites fixées pour un dispositif numérique de classe B, en vertu de la Section 15 des Règles de la CFC. Ces limites sont établies en vue de fournir une protection raisonnable contre tout brouillage dans une installation résidentielle. Cet équipement entraîne des usages et peut émettre des radiofréquences; s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, il peut causer de l'interférence nuisible à la radiocommunication. Toutefois, il n'y a aucune garantie que le brouillage ne se produira pas dans une installation quelconque. Si cet équipement cause du brouillage à la réception d'un appareil radio ou d'une télévision, ce qu'on peut établir lorsqu'on met l'équipement en marche et qu'on le met hors tension, nous encourageons l'utilisateur à tenter de corriger ce brouillage de l'interférence en adoptant l'une des mesures suivantes :

Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice. Augmenter la distance qui sépare l'équipement et le récepteur.

Brancher l'équipement dans une prise d'alimentation ou sur un circuit différent de celui où le récepteur est branché. Consulter le détaillant ou demander de l'aide d'un technicien expérimenté en matière de radio et de télévision.

Avertissement de la CFC :

Tout changement ou toute modification qui n'a pas été expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur de faire fonctionner cet équipement. Ce dispositif est conforme à la section 15 des règlements de la CFC. Son fonctionnement est assujetti aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne doit provoquer aucune interférence dangereuse, et (2) ce dispositif doit accepter toutes les interférences reçues incluant celles pouvant nuire au fonctionnement.

Déclaration de la CFC sur l'exposition aux radiations

Afin d'être conforme aux exigences de CFC/IC concernant l'exposition aux radiofréquences pour les appareils de transmission mobiles, ce transmetteur doit être uniquement utilisé ou installé dans un endroit où une distance d'au moins 20 cm sépare l'antenne et toutes les personnes.

Industrie Canada Déclaration

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.